



**W111 230S**



CZĘŚCI DO ZABYTKOWYCH MERCEDESÓW  
**SKRZYDLACZEK.PL**  
 ORYGINALNE CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE, ROCZNIKI 1953 - 1976

ŁUKASZ STADNIK  
 TEL. 501 678 910

E-MAIL: 312COUPE@WP.PL  
 WWW.SKRZYDLACZEK.PL



## Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan

### Explanations for electric wiring diagram

### Teckenförklaringar till elektriskt kopplingsschema

### Forklaring til ledningsdiagram

### Verklaring bij het schema van de elektrische installatie

- 1 Vordere Leuchten rechts
- 2 Vordere Leuchten links
  - a Fernlicht
  - b Abblendlicht
  - c Blinklicht
  - d Standlicht
  - e Nebellicht
  - f Parklicht
- 3 Kombi-Instrument
  - a Blinkerkontrolle links
  - b Blinkerkontrolle rechts
  - c Kraftstoffreserve-Warnung
  - d Kraftstoffanzeige-Instrument
  - e Instrumentenbeleuchtung
  - f Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
  - g Ladekontrolle
  - h Fernlichtkontrolle
  - i Handbremskontrolle
- 4 Signalhorn
- 5 Heizgebläseschalter
- 6 Elektrische Uhr
- 7 Fußpumpe Scheibenwaschanlage
- 8 Wischermotor
- 9 Scheibenwischerschalter
- 10 Handbremskontrollschalter
- 11 Fahrtrichtungsblinkgeber
- 12 Heizgebläsemotor
- 13 Zigarrenanzünder
- 14 Bremslichtschalter
- 15 Rückfahrlichtschalter
- 16 Signalring
- 17 Kombi-Schalter
  - a Blinkerschalter
  - b Lichthupschalter
  - c Handabblendschalter

- 1 Headlight, right
- 2 Headlight, left
  - a High beam
  - b Low beam
  - c Blinker
  - d Parking light
  - e Fog light
  - f Clearance light
- 3 Instrument cluster
  - a Blinker pilot light, left
  - b Blinker pilot light, right
  - c Fuel reserve warning light
  - d Fuel gauge
  - e Instrument lighting
  - f Regulating resistor for instrument lighting
  - g Generator control
  - h High beam pilot light
  - i Handbrake pilot light
- 4 Signal horn
- 5 Heater fan switch
- 6 Electric clock
- 7 Foot pump windshield washer
- 8 Windshield wiper motor
- 9 Windshield wiper switch
- 10 Handbrake pilot switch
- 11 Blinker transmitter
- 12 Heater fan motor
- 13 Cigar lighter
- 14 Brake light switch
- 15 Reversing light switch
- 16 Signal ring
- 17 Instrument cluster switch
  - a Blinker switch
  - b Passing signal switch
  - c Hand dimmer switch



- 18 Sicherungen
- 19 Türkontakt links
- 20 Leseleuchte
- 21 Türkontakt rechts
- 22 Lichtdreheschalter
- 23 Zündanlaßschalter
- 24 Zündspule
- 25 Zündkerzen
- 26 Zündverteiler
- 27 Batterie
- 28 Anlasser
- 29 Leitung für Sonderwunsch (Radio)
- 30 Spannungsregler
- 31 Lichtmaschine
- 32 Kofferraumleuchte
- 33 Geber für Kraftstoffanzeige
- 34 Steckverbindung für Schlußlampen-  
leitungssatz
- 35 Schlußleuchte rechts
- 36 Schlußleuchte links
- a Blinklicht
- b Schlußlicht
- c Rückfahrlicht
- d Parklicht
- e Bremslicht
- f Kennzeichenbeleuchtung
- 37 Vorwiderstand
- 38 Startautomatik am Vergaser hinten
- 39 Startautomatik am Vergaser vorn

- 18 Fuses
- 19 Courtesy light, left
- 20 Reading light
- 21 Courtesy light, right
- 22 Light turn switch
- 23 Ignition starter switch
- 24 Ignition coil
- 25 Spark plugs
- 26 Distributor
- 27 Battery
- 28 Starter
- 29 Line for special request (radio)
- 30 Voltage regulator
- 31 Generator
- 32 Trunk light
- 33 Fuel gauge transmitter
- 34 Plug connection for tail lights line set
- 35 Tail light, right
- 36 Tail light, left
- a Blinker
- b Tail light
- c Reversing light
- d Clearance light
- e Brake light
- f License plate light
- 37 Series resistance
- 38 Aut. starting device on carburetor rear
- 39 Aut. starting device on carburetor front

