

Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan

- 1 Leuchteinheit rechts
- 2 Leuchteinheit links
- a Fernlicht
- b Abblendlicht
- c Blinklicht
- d Standlicht
- e Nebellicht
- f Parklicht
- 3 Kombi-Instrument
- a Blinkerkontrolle links
- b Blinkerkontrolle rechts
- c Kraftstoffreserve-Warnung
- d Kraftstoffstand-Anzeige
- e Elektrische Uhr
- f Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
- g Instrumentenbeleuchtung
- h Ladekontrolle
- i Fernlichtkontrolle
- k Bremsenkontrolle
- 4 Zweiklang-Signalanlage
- 5 Gebläse-Schalter (Lufteintritt)
- 6 Gebläse-Motor (Lufteintritt)
- 7 Handschuhkastenleuchte

- 8 Schalter Handschuhkastenleuchte
- 9 Fußpumpe Scheibenwaschanlage
- 10 Wischermotor
- 11 Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit
- 12 Kontrollschalter für Feststellbremse
- 13 Fahrtrichtungsblinkgeber
- 14 Signalring
- 15 Kombischalter
- a Blinkerschalter
- b Lichthupschalter
- c Handabblendschalter
- d Scheibenwischerschalter
- e Schalter für Wischgeschwindigkeit
- 16 Rückfahrlichtschalter
- 17 Bremslichtschalter
- 18 Zigarrenanzünder
- 19 Einstiegleuchte
- 20 Türkontakt links vorn
- 21 Leseleuchte vorn
- 22 Türkontakt rechts vorn
- 23 Schalter für Deckenleuchte
- 24 Deckenleuchte (Fond)
- 25 Startautomatik
 - am Vergaser hinten

- 26 Startautomatik am Vergaser vorn
- 27 Sicherungen
- 28 Lichtdrehschalter
- 29 Zündanlaßschalter
- 30 Vorwiderstand
- 31 Zündspule
- 32 Zündkerzen
- 33 Zündverteiler
- 34 Batterie
- 35 Anlasser
- 36 Leitung für Sonderwunsch (Radio)
- 37 Spannungsregler
- 38 Lichtmaschine
- 39 Geber für Kraftstoffanzeige
- 40 Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz
- 41 Schlußleuchte rechts
- 42 Schlußleuchte links
 - a Blinklicht
 - b Schlußlicht
 - c Rückfahrlicht
 - d Parklicht
 - e Bremslicht
 - f Kennzeichenbeleuchtung
- 43 Kofferraumleuchte

105



